# TAC Xenta 102-AX

Régulateur de système à volume d'air variable (VAV) avec moteur et capteur de débit d'air

7 julliet 2005



Le modèle TAC Xenta® 102-AX est un régulateur de zone destiné aux applications de chauffage et de refroidissement à débit d'air variable, avec une ou deux phases de réchauffage. Le régulateur maintient une température constante dans la zone grâce à la régulation du débit d'air et des phases de chauffage. En outre, le détecteur de CO2 permet de contrôler la qualité de l'air de la zone.

Le modèle TAC Xenta 102-AX intègre, dans un ensemble unique, un capteur de vitesse d'air statique ainsi qu'un actionneur bidirectionnel motorisé.

Le capteur à pression différentielle requiert une maintenance minimale. Par conséquent, le dispositif est également adapté à une installation dans un conduit d'air de reprise de zone.

Le régulateur est un module conforme à la norme LonMark®, destiné à communiquer sur un réseau TP/FT-10 LonTalk® via un câble à paire torsadée, non polarisé. Il peut fonctionner à la fois en tant qu'unité autonome et au sein d'un système. Il est possible de surveiller et de configurer toutes les variables réseau applicables par le biais du module réseau ou, localement, du module à thermostat intelligent I/STAT ou du module de mise en service M/STAT.

# **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Tension d'alimentation, source 2 classe unique, 
Consommation:  Régulateur
Fonctionnement
Dimensions       197 x 159 x 63 mm (7,75" x 6,25" x 2,50")         Indice de protection       NEMA 1 et IP 10         Conformité       Inflammabilité UL94-5V UL         pour les applications plénum         Poids       1,04 kg (2,30 lb)
Entrées – TOR : Contact sec, excitation
Entrée – Analogique : Type de thermistance 10 kohms CTN (Dale 1M1002-C3) Précision portée type 0,25 % (résistance) Résolution portée 0,1 %
Entrée pression de vitesse : Plage
Module d'extrémité – Pas de consommation d'air Sorties: TRIAC basse tension 24 V CA, approvisionnement tension,
Forçage Débrayage à bouton-poussoir Raccordements

Tringlerie pour clapet : tige ronde qui s'étend a 25 mm (1") à partir du boîtier, diamètre Programme d'application :	
Durée du cycle	1 s
Couleurs du témoin lumineux d'état :	
Sous tension	
Activité du réseau LON, transmission	jaune ambre
Activité du réseau LON, réception	
Service Neuron	jaune ambre
Conformité de la norme d'interopérabilité :	
directives d'intero	
Profils fonctionnels LonMa	
Protocole de communication	LonTalk
Canal physique	TP/FT-10, 78 kbps
Neuron®type	3150 <sup>®</sup> , 10 MHz
Conforme aux prescriptions suivantes :	
FCC Partie 15	
C-Tick	EN104000:4000
CE	
UL916 Equipemen	
Brevet américain N° RE37, 245E (réédition Références, TAC Xenta 102-AX :	111 5,450,999)
Régulateur	0.072.0540
I/STAT, version témoin lumineux	
I/STAT, version LCD	
M/STAT, version témoin lumineux	
STR200	
STR200-W	
STR202	
STR250	
S/STAT	
TTS100WJ	
Manuel d'installation	0-004-7838
Manuel de référence logiciel/matériel	0-004-7839
Instructions d'installation	0FL-4063
Fiche de référence	










## **EXEMPLE D'APPLICATION**



## **FONCTIONS**

Le régulateur à débit variable TAC Xenta 102-AX est un composant des systèmes de soufflage à débit variable et à trajectoire unique (illustration 1).

Le régulateur intègre un capteur de vitesse d'air statique intégré et un actionneur bidirectionnel motorisé. Autres caractéristiques:

- Surveillance du niveau de CO<sub>2</sub>;
- Régulation du réchauffement ;
- Commande de clapet ;
- Permutation chauffage/ refroidissement;
- · Commande occupation/éclairage.

Le réchauffage peut être commandé de plusieurs façons :

- chauffage en 3 phases;
- modulation de largeur des impulsions (jusqu'à 999 s);
- · augmentation/diminution (flottement).

La commande du ventilateur peut être activée/désactivée, en mode parallèle ou en mode série.


Le régulateur de débit d'air TAC Xenta 102-AX peut fonctionner dans une configuration autonome ou au sein d'un réseau interconnecté.


Toutes les variables réseau sont préconfigurées en usine. Cela réduit le délai de mise en route à la fois pour la configuration autonome et la configuration intégrée, et permet un fonctionnement libre grâce à la mise à disposition des données requises. Reportez-vous à l'illustration 2.

Il est possible d'étalonner le débit d'air et de configurer les données principales directement à partir du boîtier mural (I/ STAT) et du dispositif portatif M/STAT.

# Module d'extension

Lorsque le régulateur est connecté à un réseau LonMaker LNS 3, un module d'extension est fourni afin de simplifier le paramétrage et la surveillance des fonctions, par exemple les variables réseau et les paramètres de configuration.







#### MODES DE FONCTIONNEMENT ET D'APPLICATION

## Mode Occupied (occupé)

Ce mode est utilisé lorsque la zone est occupée. Il s'agit également du mode par défaut après une réinitialisation ou une mise soustension.

#### Mode Standby (veille)

Ce mode permet d'augmenter le point de consigne de refroidissement/de diminuer le point de consigne de chauffage en cours lorsque la zone est temporairement inoccupée.

## Mode Bypass (contournement)

Durant les heures (planifiées) du jour ou de la semaine où la zone est inoccupée, un bouton-poussoir Bypass (contournement) ou un forçage exécuté à partir du boîtier mural local (par exemple I/STAT ou S/STAT), permet d'activer le mode Bypass afin d'obtenir les points de consigne du mode Occupied pendant une période configurable.

Si le bouton est activé de nouveau avant la fin de la période définie, l'unité reprend le fonctionnement conforme aux consignes du mode Unoccupied, sauf si l'entrée matérielle locale ou l'entrée réseau appelle les critères d'occupation.

#### Mode Unoccupied (inoccupé)

Ce mode permet d'éviter tout chauffage/ refroidissement superflu de la zone en dehors des heures d'occupation.

# Morning Warmup (mise en température)


Réglage de la tempèrature, avant une heure déterminée, de façon à atteindre le degré de confort souhaité.

# Night Purge (purge nocturne)

Utilisation de l'air frais nocturne pour ventiler le bâtiment en mode Unoccupied.


#### Emergency pressurization/ depressurization (pressurisation/ dépressurisation d'urgence)

Commande facultative de pressurisation qui prend en charge les systèmes de désenfumage pour la totalité de la zone desservie.



# Air Quality Control (contrôle de la qualité de l'air)

Le régulateur inclut, en outre, un dispositif de contrôle de la qualité de l'air qui module le débit d'air afin de maintenir le niveau de CO2 de la zone dans les limites définies (voir illustration 4).



# Pre-cooling (refroidissement préalable)

Ce mode permet d'abaisser la température pendant la nuit afin d'anticiper et d'atténuer la demande de froid pendant la journée.

# **CABLES ET ACCESSOIRES**

#### **Câbles**

## G et G0:

Superficie en coupe min. 0,75 et 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 18 et 14).

#### C1 et C2: la technologie

TP/FT-10 permet de connecter les modules de commande sans pratiquement aucune restriction topologique.

La distance maximale de fil d'un segment dépend du type de fil et de la topologie.

Le guide réseau TAC Xenta (référence 0-004-7460) en fait une description détaillée.

# Accessoires

## I/STAT

Sonde murale intelligente avec écran et commande au clavier.

#### M/STAT

Version portative du dispositif I/STAT, équipée d'un câble et d'un connecteur d'interface.

#### S/STAT

Sonde murale avec un bouton Bypass, un potentiomètre à curseur pour régler le point de consigne de température et une prise de communication M/STAT.

#### TTS100WJ

Sonde murale de température avec une prise de communication M/STAT.

#### STR200

Boîtier mural avec sonde de température.

#### STR200-W

Identique au modèle STR200, couleur blanche.

#### STR202


Boîtier mural avec sonde de température, bouton Bypass et molette de réglage du décalage par rapport au point de consigne.


# STR250

Boîtier mural avec indication de température, réglage du point de consigne, bouton Bypass, commande de vitesse du ventilateur et écran.





#### **OBJETS ET VARIABLES RESEAU LONMARK**





































# **INTERFACE MATERIELLE**

ТВ	Borne N°	Libellé N°	Désignation	Description
1	1 2	12 13	G G0	Entrée 24 V CA (G) Entrée 24 V CA (G0)
2	1 2 3	14 15 16	V1 V2 V3	Sortie TOR. : Charge de relais ventilateur Sortie TOR. : Charge de relais aux./chauffage H1 (augmentation) Sortie TOR. : Charge de relais aux./chauffage H2 (diminution)
3	1 2	10 11	C1 C2	Canal de communication LON TP/FT-10 Canal de communication LON TP/FT-10
4	1 2 3	7 8 9	STAT-DATA STAT-PWR STAT-GND	I/STAT, M/STAT ou S/STAT, raccord blanc STR200-202 Signal 11 STR250 Data 11 I/STAT, M/STAT ou S/STAT, raccord rouge STR200-202 Pwr 12 STR250 Pwr 12 I/STAT, M/STAT ou S/STAT, raccord noir STR200-202 Gnd 13
5	1 2 3 4	1 2 3 4	U1 U2 U3 U4	STR250 Gnd 13  Entrée universelle Thermistance/discrète (température de gaine ou contact d'urgence) Entrée universelle Thermistance/discrète (capteur de présence) Entrée universelle Thermistance/discrète (CO2 ou air extérieur) Entrée universelle Résistance/discrète (S/STAT bleu et jaune) STR202 Réglage et commutation
	5 6	5 6	 M	Inutilisé Neutre

# **DIMENSIONS**



TAC et les produits TAC sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de TAC AB.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright 2002 © TAC AB. Tous droits réservés.

